

Zibro laserkachel foutcodes en meldingen

Code / Melding	Betekenis / Oorzaak	Oplossing / Advies
F0	Netspanning is onderbroken.	Start de kachel opnieuw op of haal de stekker er kort uit en steek hem weer in.
F1	Branderthermistor defect (temperatuursensor onder de branderpot).	Laat de sensor vervangen door een erkend reparateur.
E0	Oververhitting van de kachel.	Laat de kachel afkoelen, zet hem minimaal 20 cm van de muur en maak luchtinlaten schoon. Raadpleeg een reparateur bij herhaling.
E2	Opstartproblemen.	Controleer brandstofkwaliteit en ventilatie. Schakel een reparateur in; mogelijk defecte pomp, vervuiling of kapotte printplaat.
E5	Omvalbeveiliging geactiveerd.	Controleer of de kachel stabiel staat. Bij blijvende fout: laat sensor controleren of vervangen.
E6	Slechte verbranding.	Controleer ventilatie en gebruik zuivere petroleum. Laat onderhoud uitvoeren; mogelijk versleten brandermat of vervuiling.
E7	Te warme omgeving (>28°C) of defecte temperatuursensor.	Laat de ruimte afkoelen of controleer de sensor.
E8	Aanjager defect of geblokkeerd.	Laat een reparateur de aanjager nakijken en reinigen.
E9	Luchtregeling niet in orde.	Controleer of luchtinlaten vrij zijn. Laat de kachel reinigen of onderhouden bij blijvende storing.
E11	Onvoldoende ventilatie of te hoog CO ₂ -gehalte.	Ventileer de ruimte en start opnieuw. Test eventueel buiten om defecte CO ₂ -sensor uit te sluiten.

Code / Melding	Betekenis / Oorzaak	Oplossing / Advies
Onvoldoende brandstof	Te weinig of te veel brandstof in de wisseltank, of geblokkeerde vlotter.	Vul de tank bij of verwijder overtollige brandstof. Controleer of de tankdop lucht doorlaat.
Onvoldoende ventilatie	Te weinig luchttoevoer of vervuiling in de kachel.	Zorg voor voldoende ventilatie en laat de kachel eventueel nakijken.
65-uur melding	Kachel is automatisch uitgeschakeld na langdurig gebruik.	Start de kachel opnieuw op.
CL-05 melding	Automatische zelfreiniging van de branderkamer.	Wacht 5 minuten; de kachel hervat daarna automatisch het normale gebruik.